

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC MÁY TÍNH

(Kế toán thủ kho, người bán lẻ)

- ☞ D-120TV, DF-120TV, DF-320TM, DM-1200T, DM-1200TEV, DM-1400TV, DM-1600TV, DS-120TV, DS-20TV, DS-10TV, DS-2TV, DS-1TV, DS-3V.
- ☞ J-120TV JF-120TV JS-200TV JS-120TV JS-110TV JS-20TV, JS-10TV.
- ☞ MS-310TM, MS-270T, MS-170T, MS-120TV, MS-100TV, MS-80TV, MS-20TV, MS-10TV, MS-8TV, MS-7T.
- ☞ NS-20T, NT-10T, NS-310TM.

CÁC CHỨC NĂNG CHUNG:

- “Cut, ADD2”: Tự động thêm dấu thập phân vào giá trị nhập, tính từ phải sang 2 chữ số.

Ví dụ: “CUT, ADD2” : bấm 123456 sau đó bấm phím dấu $\frac{\square}{\square}$ màn hình sẽ hiện thị 1234.56.

- Chức năng  (Profit margin or Make up): tính nhanh giá cả, lợi nhuận, tỷ lệ phần trăm giá tăng/giảm, tỷ lệ mức chiết khấu, giá trị tăng/giảm.


Ví dụ 1: Giá vốn một mặt hàng là 57 \$, lợi nhuận 5% giá vốn. Tính giá bán?


(Giá bán đã được giảm 5% = 59.85)



Đối với các model còn lại

 (lợi nhuận “=2.85”)
 (= 59.85)

Ví dụ 2: Áo sơ mi nữ giá 15\$, trong dịp tết giảm giá bán xuống 5%, hỏi giá bán trong dịp tết là bao nhiêu?


(giá bán đã được giảm 5% “=14.25”)



hoặc


 (= 0.75)
 (giá bán đã được giảm 5% “=14.25”)

A. Thiết lập tỷ lệ thuế:

◆ Đối với các model: DF-120TV NS-310TM

MS-80TV JF-200TV MS-120TV MS100TV

B1: Bấm giữ phím  hoặc  cho đến khi trên màn hình hiển thị chữ **SET**.

B2:  màn hình hiển thị.




TAX	%
	5

B3: Nhập tỷ lệ thuế mong muốn.




B4:  hoặc  (để thiết lập tỷ lệ thuế).

◆ Đối với các model:

D-120TV DS-120TV DS-20TV DS-2TV, DS-1TV DJ-220, DJ-240,
J-120TV, JS-120TV JS-20TV JS-10TV MS-270T, MS-170T MS-7T,
MS-8TV MS-20TV, MS-10TV, MJ-100 NS-20T NS-10T
WM-200T WM-220T WD-220T







B1: Bấm giữ phím  hoặc  hoặc  cho đến khi trên màn hình hiển thị chữ **SET**.

B2: Nhập tỷ lệ thuế mong muốn.



B3:  hoặc  hoặc  (để thiết lập tỷ lệ thuế).

◆ Đối với các model:

DM-1200T DM-1400TV DM-1600TV
MJ-120T DJ-120

 
 Nhập tỷ lệ thuế mong muốn
  



◆ Đối với model: DF-320TM, MS-310TM, DM-1200TEV

B1: Bấm giữ phím  OR  Đến khi nào hiện lên chữ **Set**

B2: (Riêng đối với DM-1200TEV thì bấm )

B3: 

B4: Nhập tỷ lệ thuế mong muốn

B5: Bấm  OR 

B. Tính giá bao gồm thuế, giá không bao gồm thuế và tiền thuế

Ví dụ 1: Cho giá gốc chưa có thuế của một mặt hàng là: \$150, tỷ lệ thuế 5%. Tính giá bán bao gồm thuế?

- B1 **Nhập tỷ lệ thuế** (cách thiết lập như trên - tùy vào từng model máy)
- B2 **AC** 1 5 0
- B3 **TAX+** (giá bao gồm thuế “ = 157.5 ”)
- B4 **TAX+** (tiền thuế “ = 7.5 ”)

Ví dụ 2: Khi biết giá bán một mặt hàng là \$100 (đã bao gồm luôn thuế 5%), tính giá chưa bao gồm luôn thuế, tiền thuế ?

- B1 **Nhập tỷ lệ thuế** (cách thiết lập như trên - tùy vào từng model máy, nếu đã thiết lập rồi thì bỏ qua bước này)
- B2 **AC** 1 0 0
- B3 **TAX-** (giá đã trừ đi 5% thuế “ = 95.238 ”)
- B4 **TAX-** (tiền thuế “ = 4.761 ”)

C. Tính tổng số tiền (bao gồm thuế) đối với nhiều mặt hàng có giá khác nhau, cùng chịu một mức thuế, tổng số tiền thuế.

Ví dụ: Khách hàng mua 3 sản phẩm có giá là 50\$, 150\$, 152\$, chịu cùng mức thuế là 5%, tính tổng số tiền khách hàng phải trả và tổng số tiền thuế của 3 sản phẩm?

- B1 Lập tỷ lệ thuế (5%)
- B2 **AC** 5 0 + 1 5 0 + 1 5 2 =
- B3 **TAX +** Số tiền khách hàng phải trả đã bao gồm thuế “=369.6”
- B4 **TAX +** Lập tỷ lệ thuế (5%)

D. Tổng 2 mặt hàng: 1 mặt hàng chịu thuế, 1 mặt hàng không chịu thuế

Ví dụ: Khách hàng mua hai sản phẩm một sản phẩm chịu thuế 5% giá 12\$ sản phẩm còn lại giá 5\$ không chịu thuế, tính tổng số tiền khách hàng phải trả?

- BƯỚC 1: **AC** 1 2 **TAX +** (=12.6)
- BƯỚC 2: **+** 5 **=** (=17.6)